



1

Die losen Lackteile werden entfernt und die Oberfläche angeschliffen.



2

Ein Schutzanstrich wird aufgebracht und das Distanzprofil wird auf der Regenschiene montiert.



3

Die Cliphalter werden auf Flügel- und Stockrahmen aufgeschraubt.



4

Der Flügelrahmen wird aufgeclipst.



5

Der Stockrahmen.



6

Die Maueranschlussprofile werden eingepasst und der Flügelrahmen zum Glas hin Silikon versiegelt.

Fertig - schneller und sauberer als jeder Fenstertausch.